

LPH 力浦 使用说明

警告：快换接头的选择或者使用不当会导致人身伤亡或者财产损失。在使用LPH接头前，请先阅读以下几点建议：

- 1》请设计某种用于安全保护的系统或者设备（例如泄压装置，超油量压力装置等），即使在某零件由于操作不当而出现问题，也不会导致严重人身及财产损害。
- 2》安装快换接头时，如果过度紧固的话可能会造成接头破损。请使用适当的扭矩进行紧固。
- 3》请在快换接头额定的工作压力下进行运作。
- 4》确保接头的零部件或者密封材质与其流体介质兼容，设置流体过滤装置后再使用。
- 5》避免外力迫使接头拉长，侧向负荷，剧烈震动，猛烈击打等。
- 6》加压时，不要使用单体接头
- 7》切勿在压力下拆卸接头，除非该接头具备压力下安全拆卸的功能。
- 8》如果快换接头里留有残压会很难进行联接。要清除残压时请千万不要用锤子等物体叩击阀门前端。

如有任何疑问，请随时联系我们提供正确的维修&安装建议。